feelBeat

indivo

Bluetooth-колонка



1. Микрофон
2. Кнопка Вперед/Увеличить громкость
3. Кнопка Включить/Выключить/Воспроизвести/ Поставить на паузу/Переключить режим
4. Кнопка Назад/Уменьшить громкость
5. Индикатор Bluetooth
6. Порт USB Type-C
7. Слот для карт microSD/SDHC

Все функции устройства работают от встроенного аккумулятора, без подключения к сети. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. При низком заряде некоторые функции могут быть недоступны или работать с ограничениями.
Для зарядки подключите колонку к сети через порт USB Type-C (6).

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Для включения колонки нажмите и удерживайте кнопку (3). Bluetooth активируется одновременно с включением устройства и загорится индикатор (5).
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к feelBeat из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код «0000» (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить». После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Чтобы воспроизвести трек или поставить его на паузу, нажмите кнопку (3).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (2) или (4), удерживая нажатие.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (4) без удержания нажатия.
- Чтобы выключить колонку, нажмите кнопку (3), удерживая нажатие.

Воспроизведение музыки с внешних карт microSD/SDHC

- Вставьте карту microSD или SDHC в слот (7). Обратите внимание, что контакты карты должны быть наверху, а логотип — внизу.
- Карта будет автоматически обнаружена устройством. Воспроизведение музыки начнется автоматически.
- Чтобы воспроизвести трек или поставить его на паузу, нажмите кнопку (3).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (2) или (4), удерживая нажатие.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (4) без удержания нажатия.

FM-радио

- Подключите кабель USB Type-c (в комплекте) к порту (6). FM-радио не будет работать без подключенного кабеля, так как он выполняет функцию антенны.
- Активируйте режим FM-радио на устройстве, дважды нажав кнопку (3).
- Затем повторно нажмите кнопку (3) для поиска активных радиостанций в диапазоне частот 87,5–108 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены.
- Для переключения между станциями используйте кнопки (2) или (4), удерживая нажатие.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (4) без удержания нажатия.
- Чтобы выйти из режима FM-радио, дважды нажмите кнопку (3).

Технические характеристики

Мощность динамика: 5 Вт
Диапазон FM-радио: 87,5–108 МГц
Входное напряжение: 5 В/500 мА
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч
Диаметр: 110 мм
Высота: 46 мм
Вес: 242 г
Комплектность: Bluetooth-колонка, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации

Сделано в Китае